

Verankeringsstrippen voor de *Uni-montage drager*

Artnr 679

Dit accessoire kunt u gebruiken om een extra sterke verbinding te maken tussen de *Uni-montagedrager* en de staande achtervork.

Montage

- Monteer de verankeringsstrippen met de bovenzijde (waar zich 1 gat bevindt) links en rechts aan de uni-montagedrager met de bouten M 5 x 20 en flensmoeren M 5. Let er op dat de knik van de strip zich aan de binnenzijde bevindt. (hier zou ik nog een foto van maken)
- Op de staande achtervork de klemdoppen bevestigen. De hoogte kan mede worden bepaald door de 3 gatposities en/of door de verankeringsstrippen links of rechts op de klemdoppen te bevestigen (foto 1 & 2).
- Gebruik de langste bout en de opvulling voor de montage van de verankeringsstrip op de klemdop . De opvulling moet tussen de strip en de klemdop geplaatst worden. Gebruik de kortste bout voor het andere gat.
- Zie tevens de montage-instructie van het GMG achterzitje.



foto 1. Klemdop hoog



foto 2. Klemdop laag

Advies

Controleer regelmatig of de bevestigingsmaterialen voldoende vast zitten.

Model wijzigingen voorbehouden.

www.fietskinderzitje.com

GMG bv - Gouda